

NA ミニマニュアルフラッシュトリガーCV1

安全にお使いいただくために

- この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 誤った使い方をされますと、故障の原因となり、修理不能になる場合があります。
- ご使用の際にはこの説明書に従い必ず点検、テストを行ってください。
- 分解、改造、修理に伴う事故などに関し、当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
また、使用時の人身、物損事故に関しての補償は致しかねます。

ここに表示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつくおそれがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- ⚠ 危険** 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- ⚠ 警告** 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ 注意** 取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

⚠ 危険

- バッテリー端子を、金属板や針金などで接続しないでください。感電や発火の原因になります。
- 本製品を改造・分解しないでください。発熱や発火の原因になります。

⚠ 警告

- 本製品を乳児、幼児など、本製品の取扱いの注意事項について理解できない人の手の届く場所に保管しないでください。
- 本体にバッテリーを入れたまま保管しないでください。ガスや液の発生によって、人体に影響を及ぼす危険があります。
- 必ず専用のバッテリーをご使用ください。また、新旧のバッテリーを混ぜないでください。
- 濡れた手でバッテリーを触ると感電する危険性があります。バッテリーは十分に乾いた手で取り扱ってください。

⚠ 注意

- 気温が異常に高くなる、あるいは低くなる場所、極端に大きな温度変化がある場所などに本製品を置いたり、保管したりしないでください。部品が劣化し、破損するおそれがあります。
- アルコールやベンジン、シンナーなどの有機系溶剤は、変形などの原因になりますので絶対に使用しないでください。

製品仕様

材質:	ポリカーボネート、ABS
サイズ:	55 x 37 x 23 mm
重さ:	33g(電池含む)
バッテリー:	CR2450リチウム電池 ×2個 (本体に装填済)
発光:	マニュアルのみ
発光回数:	約10000回

各部名称



使用方法

インジケータ表示

インジケータで、以下の状態を表示します。

- | | |
|-------------|--------------------|
| ● 緑点灯 (約3秒) | 電源スイッチ ON 時 |
| ✱ 緑点滅 | 使用可能 |
| ✱ 赤点滅 | 電池容量低下。電池を交換してください |

CR2450電池の装填 (出荷時に装填済み)

1. 電源スイッチがOFFであることを確認し、電池室カバーをスライドして外します。(図1)
2. 1枚目の電池を、+面を上にして入れます。(図2)
3. 2枚目の電池を+面を上にして重ねて入れます。(図3)
4. カバーを閉じ、電源をONにするとインジケーターが点灯します。



カメラへの取り付け/取り外し

「Canon PowerShot V1」に「NA ミニマニュアルフラッシュトリガーCV1」を取り付ける場合は、Canon純正オプション「Canon マルチアクセサリースューアダプター AD-E1」との併用が必要です。

1. カメラに、「Canon マルチアクセサリースューアダプター AD-E1」を取り付けます (①)。
2. 「NA ミニマニュアルフラッシュトリガーCV1」の電源がOFFになっていることを確認し、ホットシューコネクタを「Canon マルチアクセサリースューアダプター AD-E1」のアクセサリースューの奥に突き当たるまで差し込みます (②)。
3. 電源をONにして、インジケーターが緑点灯から点滅になることを確認し、カメラのシャッターを切ってLEDの発光を確認してください。
4. 取り外す場合は、電源がOFFになっていることを確認し、「Canon マルチアクセサリースューアダプター AD-E1」から引き抜きます。

