

| ノーティカムハウジング バキュームバルブ適合表 | | | |
|-------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|
| ハウジング | アクセサリポートの配置とサイズ | | 適合バルブと設置場所 (推奨) |
| | フロント側 | リア側 | |
| DSLR | | | |
| D850 | M16、M14 | M16 | フロント側M16に『バキュームバルブII M16』※1 |
| D780 | M16、M14 | M16 | |
| D500 | M16、M14 | M16 | |
| D5 | M16、M14 | M16 | |
| D810 | M16 | M16 | フロント側に『バキュームバルブII M16』※2 |
| D750 | M16、M14 | M16 | フロント側M16に『バキュームバルブII M16』 |
| D7500 | M16、M14 | M16 | |
| D7200 | M16、M14 | M16 | |
| D4S | M16、M14 | M16 | |
| D800II | M16 | - | フロント側に『バキュームバルブII M16』※3 |
| D7100II | M16 | - | |
| D6 | M28、M14 | M16 | リア側M16に『バキュームバルブII M16』 |
| 1DXMKIII | M14 | M16 | |
| 5DMKIV | M16、M14 | M16 | フロント側M16に『バキュームバルブII M16』 |
| 80D | M16、M14 | M16 | |
| 6DMKII | M16、M14 | M16 | フロント側M16に『バキュームバルブII M16』※1 |
| 1DXMKII | M16、M14 | M16 | |
| 5DSR | M16、M14 | M16 | |
| 7DMKII | M16、M14 | M16 | |
| 70D | M16、M14 | M16 | フロント側M16に『バキュームバルブII M16』 |
| MIL | | | |
| A9 | M16 | M14 | リア側に『バキュームバルブII M14』※2 |
| A7II | M16 | M14 | |
| A7 | M16 | M14 | リア側M14に『バキュームバルブII M14』 |
| ZVE1 | M24、M16 | M14 | |
| A7C | M24 | M14 | |
| A7RIV | M24 | M14 | |
| A7RIII | M16 | M16、M14 | |
| FX3 | M24、M16 | M14 | |
| a1 | M24 | M14 | |
| A9III | M24 | M14 | |
| A7RV | M24 | M14 | |
| A7IV | M24 | M14 | |
| A7SIII | M24 | M14 | |
| EM10II | M14 | - | フロント側に『バキュームバルブII M14』 |
| EM10III | M14 | - | |
| EM10IV | M14 | - | |
| EM5II | M16 | - | フロント側に『バキュームバルブII M16』※3 |
| R50 | M16 | - | |
| R7 | M24、M14 | M14 | リア側に『バキュームバルブII M14』 |
| A6700 | M24 | M14 | |
| A6600 | M16 | M14 | |
| A6500 | M16 | M14 | |
| A6400 | M16 | M14 | |
| A6300 | M16 | M14 | |
| A7CII | M24、M14 | M14 | |
| A7C | M24、M14 | M14 | |
| OM1 | M24 | M14 | |
| EM1III | M16 | M14 | |
| EM1II | M16 | M14 | |
| EM5III | M16 | M14 | |
| G9 | M16、M14 | M14 | |
| S5II | M24、M14 | M14 | |
| GH6 | M24、M14 | M14 | |
| GH5V | M28 | M14 | |
| GH5 | M16 | M14 | |
| GH4 | M16 | M14 | |
| GX7MKII/85 | M16 | M14 | |
| GX7MKIII/9 | M16 | M14 | |
| EOS R | M16、M14 | M16 | バキュームバルブはリア側に標準装備されています |
| Z7 | M16、M14 | M16 | |
| Z7V | M28、M14 | M16 | |
| S1R | M28、M14 | M16 | |
| S1H | M28、M14 | M16 | |

| | | | | |
|----------------|---------------------------|-----|---------------------------|----------------------|
| Z9 | M24、M14 | M16 | リア側に『バキュームバルブII M16』 | |
| Z8 | M24、M16 | M16 | | |
| Z7II | M28、M14 | M16 | | |
| Z6III | M24、M16 | M16 | | |
| Z50 | M16 | M16 | | |
| GFX100II | M24、M16 | M16 | | |
| GFX100S | M24、M16 | M16 | | |
| GFX100 | M28、M14 | M16 | | |
| R5C | M24、M14 | M16 | | |
| R3 | M24、M14 | M16 | | |
| R6II | M24、M14 | M16 | | |
| R5 | M24、M14 | M16 | | |
| R6 | M24、M14 | M16 | | |
| GFX50S | M16、M14 | M16 | | |
| XH1 | M16、M14 | - | | |
| XT5 | M24、M14 | M14 | フロント側M14に『バキュームバルブII M14』 | |
| XT4 | M24、M14 | M14 | | |
| XT3 | M24、M14 | M14 | | |
| XT2 | M16、M14 | - | | |
| EM1X | M24、M14 | M16 | | |
| KissM2/M50II | M16、M14 | - | | |
| KissM/M50 | M16、M14 | - | | |
| EOSM5 | M16、M14 | - | | |
| Compact | | | | |
| RX100VII | M16 | M14 | | リア側に『バキュームバルブII M14』 |
| RX100VI | M16 | M14 | | |
| RX100 V | M16 | M14 | | |
| RX100IV | M16 | M14 | | |
| RX100III | M16 | M14 | | |
| G5XMKII | M16 | M14 | | |
| G7XMKIII | M16 | M14 | | |
| G7XMKII | - | M14 | リア側に『バキュームバルブII M14』※3 | |
| G7X | - | M14 | | |
| LX9/10 | - | M14 | | |
| LX100II | M16 | - | フロント側に『バキュームバルブII M16』※3 | |
| LX100 | M16 | - | | |
| Cinema | | | | |
| WEAPON LT | ポートの配置については お問い合わせください | | バキュームバルブは標準装備されています | |
| AU-EVA1 | | | | |
| C200 | | | | |
| EPIC LT | | | | |
| ALEXA Mini | | | | |
| BMCC | M16×2 | - | フロント側に『バキュームバルブII M16』 | |
| BMPCC | M16 | - | フロント側に『バキュームバルブII M16』※3 | |
| BMPCCII | M28、M16 | M16 | バキュームバルブは標準装備されています | |
| BMPCC6K | M28、M16 | - | バキュームバルブは標準装備されています | |
| Monitor | | | | |
| Shogun | M16、M14 | - | バキュームバルブは標準装備されています | |
| Flame | M16、M14 | | | |
| FHD5 | M16 | - | | |
| 502B | M16 | M16 | | |
| 502 | M22、M16 | M16 | | |

Update on 24/9/27

上記に掲載されていない製品については弊社までお問い合わせください。

外部モニターハウジングを接続される場合は、M16ポートへHDMIコネクタを取り付けます。

バキュームオフセットバルブII/バキュームオフセットインフレーターバルブをご希望の方はご相談ください。

※1 ニコノスシンクロコネクタタイプは、M14ポートに電気信号コネクタを取り付けます。

※2 ニコノスシンクロコネクタタイプは、M16-M14変換アダプターに電気信号コネクタを取り付けます。

※3 バキュームバルブと外部モニターとの併設にはバキュームオフセットバルブが必要です。ご相談ください。