





AOI-FLP-09

21558


PENマウントフラットポート



レンズポートの取り付け方




(a)




(b)

レンズポートの外し方




(a)



(b)


【事前準備】

下図のように、専用ラバーリングをレンズにセットする。



「AF/MF ポジション」
レンズ先端側へ

「MF ポジション」
カメラボディ側へ



フォーカスリング

AF/MF ポジション



距離目盛が
見えない





距離目盛が
見える

カメラ設定

①マニュアルフォーカスクラ
チ機構を無効にする。



②スーパーコンパネで『フォーカ
ス設定』をMFに設定する。



(c)